



Dansk brugervejledning til
Kørepose mini
model 210



Vi håber du og dit barn bliver glade for dit
nye EICHHORN® produkt!

VIGTIGT FOR DIT BARN SIKKERHED:
Læs og følg disse instruktioner omhyggeligt.
Gem brugervejledningen til fremtidigt brug.

Advarsler

- Sørg for at dit barn ikke kommer i kontakt med emballage for at undgå kvæling.
- Efterlad aldrig barnet uden opsyn.
- Vær opmærksom på dit barns temperatur og reguler påklædningen derefter for at sikre mod overophedning.
- Benyt altid sele med køreposen så barnet ikke glider ned i posen.
- Benyt aldrig køreposen, hvis den ikke passer til vognens sele.
- Benyt ikke køreposen, hvis dele er frigjort, i stykker eller mangler.

Betjening

- Køreposen kan anvendes fra barnet er 0 til 18 mdr.
- Benyt altid en sele sammen med køreposen.

Vigtig information

- Køreposen er ikke egnet til indendørsbrug, da barnet risikerer at overophede.
- Lad ikke dit barn lege med køreposen, når den ikke bliver brugt.
- Anvend kun originale reservedele og tilbehør.

Montering

Brug i autostol

- Læg køreposen ned i autostolen.
- Åbn køreposen og før autostolens fastgørelsesstropper ind gennem køreposens huller.

VIGTIGT!

Køreposen må kun bruges i autostole, hvis det er muligt at fastgøre den. Brug ikke køreposen hvis ikke autostolen passer til den.

Vedligeholdelse af køreposen

Vedligeholdelse

- Tjek køreposen jævnligt for eventuelle skader.
- Brug ikke køreposen, hvis dele er frigjort, i stykker eller mangler.
- Brug kun originale reservedele.

Vaskeanvisning

- Vask køreposen ved 40 grader med et neutralt vaskemiddel uden optisk farvning og blegemiddel før brug.
- Køreposen tåler tørretumbling ved lav temperatur (gerne sammen med to tennisbolde)



Beklædningen tåler
skånsom maskinvask ved
højst 40°

Dette produkt er produceret af TH International Aps.

Frejlev Skolevej 44, 9200 Aalborg SV, DK.

www.eichhorn.dk

