



Dansk brugervejledning til

Kørepose

model 206



Vi håber du og dit barn bliver glade for dit nye EICHHORN® produkt!

VIGTIGT FOR DIT BARN SIKKERHED:
Læs og følg disse instruktioner omhyggeligt.
Gem brugervejledningen til fremtidigt brug.

Advarsler

- Sørg for at dit barn ikke kommer i kontakt med emballage for at undgå kvæling.
- Efterlad aldrig dit barn uden opsyn.
- Vær opmærksom på dit barns temperatur og reguler påklædningen derefter for at sikre mod overophedning.
- Benyt altid sele med køreposen så barnet ikke glider ned i posen.
- Benyt aldrig køreposen, hvis den ikke passer til vognens sele.
- Benyt ikke køreposen, hvis nogen af kørestolens dele er frigjorte, i stykker eller mangler.

Betjening

- Køreposen kan anvendes til børn fra 6 måneder til 3 år.
- Køreposen er ikke egnet til børn yngre end 6 måneder.
- Benyt altid en sele sammen med køreposen.
- Benyt køreposen som alternativ til en dyne, men aldrig sammen med en dyne, da dette kan lede til overophedning af barnet.

Vigtig information

- Køreposen er ikke egnet til indendørsbrug, da barnet risikerer at overophede.
- Køreposen kan anvendes som tæppe og til barnevogn samt til klapvogn.
- Lad ikke dit barn lege med køreposen, når den ikke bliver brugt.
- Anvend kun originale reservedele og tilbehør.

Montering

Brug i barnevogn

- Placer køreposen i barnevognskassen så den dækker madrassen.
- Åbn for køreposen og placer din barnevognssele indeni, så fastgørelsesstropperne kan føres ud igennem selehullerne til taljebæltet i begge sider af køreposen.
- Monter og juster barnevognsselen, som det står angivet i instruktionen til din barnevognssele.

VIGTIGT!

Køreposen må kun bruges i barnevognskasser, hvis det er muligt at fastgøre en barnevognssele. Brug ikke køreposen hvis ikke barnevognskassen passer til den.

Brug i klapvogn

- Åbn klapvognes sele op.
- Placer køreposen i sædet og træk taljebælte, skridtstrop og skulderstropper igennem køreposens huller, så selen kan monteres på barnet, når det placeres i køreposen.
- Monter og juster selen, som angivet i instruktionerne til din klapvogn.

VIGTIGT!

Hvis køreposen ikke passer til klapvognens sele må den ikke anvendes.

Køreposen skal bruges i kombination med klapvognens sele..

Brug som et tæppe

For at bruge køreposen som tæppe skal du folde køreposen helt ud og lægge den på et lige underlag; eller pak køreposen omkring dit barn, hvis I sidder et koldt sted.

Vedligeholdelse af køreposen

Vedligeholdelse

- Tjek køreposen jævnligt for eventuelle skader.
- Brug ikke køreposen, hvis dele er frigjort, i stykker eller mangler.
- Brug kun originale reservedele.

Vaskeanvisning

- Vask køreposen ved 40 grader med et neutralt vaskemiddel uden optisk farvning og blegemiddel før brug.
- Køreposen tåler tørretumbling ved lav temperatur - gerne med to tennisbolde.



Beklædningen tåler
skånsom maskinvask ved
højst 40°

Dette produkt er produceret af TH International Aps.

Frejlev Skolevej 44, 9200 Aalborg SV, DK.

www.eichhorn.dk

