

Brugervejledning Park-Safe Model. NGE16

Indledning

Park-Safe - er en elektronisk p-skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer eller ledninger.

Park-Safe registrerer parkeringstidspunktet ved at overvåge motorens vibrationer.

Vigtig information

1. Ifølge loven må der KUN være een p-skive i bilen, så sørg for, at gamle plastik- eller andre p-skiver er fjernet fra køretøjet.
2. Park-Safe SKAL monteres på glasset i forruden. Hvis f.eks. Park-Safe ligger på frontpanelet, betragtes det som en ulovlig installation.
3. Det er ikke tilladt at ændre på eller på anden måde manipulere med Park-Safe.

Installationsvejledning

4. Åbn batterirummet på bagsiden af produktet, indsæt 2 stk. AAA batterier 1.5 volt. Displayet viser nu 0:00.

2

Indstilling af uret

1. Tryk på [SET]-knappen og hold den nede i et par sekunder, indtil displayet begynder at blinke.
2. Indstil den korrekte tid ved hjælp af [+ / -]-knapperne og afslut med [SET]-knappen.
3. Indstil år, måned og dato ved hjælp af [+ / -]-knapperne og afslut ved hjælp af [SET]-knappen.

Bemærk.

Vi anbefaler, at uret tjekkes jævnligt. Det er især vigtigt at indtaste korrekt år, måned og dato for at sikre korrekt sommertid. Der skiftes automatisk fra vintertid til sommertid fra kl. 2:00 til kl. 3:00 sidste søndag i marts. Der skiftes fra sommertid til vintertid fra 3:00 til 2:00 den sidste søndag i oktober.

Montering af p-skiven

1. Rens omhyggeligt det område på indersiden af forruden, hvor du ønsker at fastgøre Park-Safe.
2. Fjern den beskyttende film fra de fire selvklebende 3M på forsiden af produktet og fastgør det på indersiden af forruden i det nederste højre hjørne. Lad "monteringsringen sidde på P-skiven ved montering.
3. Sørg for, at det store display på ydersiden af produktet kan ses tydeligt udefra.

3

Bemærk

Det er vigtigt at placere p-skiven korrekt. Trafikstyrelsen kræver, at p-skiven skal være korrekt placeret i det nederste højre hjørne af bilens forrude for at være gyldig.

Hvordan fungerer Park-Safe?

Hver gang bilen holder stille, indstiller Park-Safe automatisk tiden til det nærmeste kvarter og overgår derefter til parkeringstilstand. Hvis f. eks. du parkerer kl. 16:03, vil displayet indstille tiden til 16:15. Dette kan ændres til den faktiske tid, 15 minutter eller 30 minutter afhængigt af det land, hvor du parkerer (se afsnittet "Andre lande" på side 3).

Manuel indstilling af uret.

Når du har parkeret bilen, og Park-Safe er i parkeringstilstand, kan du ændre parkeringstidspunktet manuelt ved et hurtigt tryk på [P:]-knappen efterfulgt af et tryk på [+] / [-]-knappen. Dette vil ændre tiden med **intervaller på 15 minutter** til den ønskede tid (for eksempel fra 16:45 to 06:00). Hvis du trykker på [P:]-knappen igen, vil Park-Safe vende tilbage til automatisk indstilling.

Batteriskift

Afmonter Park-Safe ved at dreje med uret (Højre), indsæt nye batterier.

Bemærk

Det er vigtigt at dato og tid indstille efter batteriskift.

4

Andre lande?

Vi har tilføjet en funktion, som giver brugeren mulighed for at indstille reglen om parkeringstidspunkt fra 15 minutter til 30 minutter eller det nøjagtige tidspunkt. Fabrikens standardindstilling er dog 15 minutter. Tryk på [P:]-knappen og hold den nede i 3 sekunder, hvorefter displayet begynder at blinke [0:15]. Tryk på [+] / [-]-knappen for at vælge den relevante parkeringsregel – 0:15, 0:30 eller 0:00 regel. Tryk [SET] for at bekræfte indstillingen.

Nedenfor har vi anført en række lande med forskellige regler for angivelse af parkeringstidspunkt.

Danmark	15 min.
Sverige	30 min.
Norge	Nøjagtig tid (0 min)
Finland	30 min.
Tyskland	30 min.
Schweiz	30 min.
Østrig	15 min.

5

Bemærk.

Det er kundens eget ansvar at kontrollere, at uret er indstillet korrekt. P-afgifter refunderes ikke af Norgo ApS, selvom at det er en automatisk parkeringsskive. **HUSK** at montere parkeringskiven efter forskrifterne, da installationen ellers er ulovlig.



Hvis du på et senere tidspunkt ønsker at kassere dette produkt, bør du være opmærksom på følgende: Elektriske produkter må ikke smides ud sammen med husholdningsaffald. Hvis det er muligt, skal de genbruges. Du kan spørge din kommune eller forhandleren til råds om genbrug. (Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr)



Testet i overensstemmelse med CE-standarder

6